

エイト レザーエース

『エイトレザーエース』は、当社独自のアクリル樹脂を採用し、特に耐候性、耐薬品性及び作業性の向上に注力し完成したアクリルラッカーで、特殊樹脂ビーズを配合した独特の触感のある塗料です。

●特長

1. ワンコートで独特のレザーサテン調の仕上がりが得られます。
2. 速乾性だから作業能率もグンと向上します。

どんな下地でも塗装できますが特にプラサフエースが良好です。

3. 優れた耐候性を示します。

長期の屋外曝露にも充分耐え、常に鮮明な色彩を保ちます。

●用途

金属製品、一般、木製品一般

●品種

- ・ 主剤は全て調色扱いとなります。
- ・ 艶消し及びメタリックにも対応いたします。
- ・ 粒子のタイプは荒目、中目、細中目、細目の4種類です。

●使用方法及び注意事項

1. 使用前に充分攪拌をしてから使用して下さい。
2. 希釈にはラッカーシンナーをご使用下さい。
3. 下塗りには素材に合わせて最適な物を選択して下さい。
金属ではアルキド系やラッカー系のプライマーやラッカー系のサフェーサー、
木工ではラッカー系のサフェーサーやグランドコートを使用して下さい。
4. 塗装用に粘度調整した塗料は沈殿しやすくなりますので塗装中は常に攪拌して均一に
塗装できるように心がけて下さい。

☆粘度と希釈比

塗装方法	塗装粘度（フォードカップ）	希釈比
エアースプレー	15 ± 3 秒	100 : 80 ~ 90

- 湿気の多い時はノンブラッシングを3 ~ 5 %添加して下さい。

☆乾燥時間

温度	20℃	強制乾燥 (80℃)
指触乾燥	10分	—
硬化乾燥	60分	20分

●塗布面積

スプレー塗装 5 ~ 6 m²/kg

	引火性あり	業務用	有害性あり	
		警告		
1.引火性の液体である。 2.有機溶剤中毒の恐れがある。 3.健康に有害な物質を含有している。				

《注意事項》 通常の塗料に比べ幾分、毒性が強く吸入したり皮膚に触れると、中毒やかぶれを起こす恐れがありますので下記注意事項を厳守下さい。

1. 火気のある所では、絶対に使用しないで下さい。
2. 塗装中、乾燥中とも十分換気を良くし、溶剤蒸気を吸い込まない様にして下さい。
3. 蒸気を吸い込み気分が悪くなった時は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けて下さい。
4. 取扱い中は出来るだけ皮膚に触れない様にし、必要に応じて、有毒ガス用防毒マスク、又は送気マスクを付け、更に頭布、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等を着用して下さい。
5. 保護手袋は有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用して下さい。
6. 容器からこぼれた場合には布で拭き取って水を張った容器に保管して下さい。
7. 塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨カス、スプレーダスト等は、破棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい。
8. 謝って手や皮膚等に付着した場合は、即座に大量の石けん水で十分に洗い落として下さい。又、痛みや外観に変化がある時は、医師の診察を受けて下さい。
9. 目に入った時は、大量の上水で15分以上洗った後に、又、誤って飲み込んだ場合も出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
10. 火災時には炭酸ガス、泡、又は粉末消火器を用いて下さい。
11. よくフタをし、40℃以下で子供の手の届かない所へ保管して下さい。
12. 中身を完全に使い切ってから廃棄して下さい。
13. 詳細はSDS（安全データシート）をご参照下さい。

火気厳禁

- * 本カタログの内容については、予告なく変更することがあります。
- * 当カタログの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。



ナトコ株式会社

<https://www.natoco.co.jp>

特約店

● 本 社 / 本 社 工 場 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地	TEL.0561-32-2285(代)	FAX.0561-34-1080
● 群 馬 工 場 〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮92-9	TEL.0277-77-1703(代)	FAX.0277-77-1708
● 東 部 支 店 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目29番地12号 M2ビル	TEL.048-844-8461(代)	FAX.048-844-8490
● 中 部 支 店 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地	TEL.0561-32-9653	FAX.0561-32-9654
● 西 部 支 店 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目1番10号 RISE88ビル 5F 501号室	TEL.06-4802-0222(代)	FAX.06-4802-0200
● 西 南 部 支 店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2-10 南近代ビル9F	TEL.092-432-2811(代)	FAX.092-432-2810
● 沼 田 出 張 所 〒379-1308 群馬県利根郡みなかみ町真庭900-3	TEL.0278-62-2736(代)	FAX.0278-62-2795