NATOCO
Cover the world with unique ideas.

防音・防錆・断熱に優れた商品です

ナトコ
アンダーコート

◆防音、防錆、断熱に優れている
◆常温乾燥、加熱乾燥共用
◆鉄板に直接塗装可能
◆防錆下塗塗料が必要

「ナトコアンダーコート」は、防音、防錆、断熱に優れています。

用途

●自動車
乗用車のシャーシー並びにフェンダー、床板、ボンネット、ボックス等の裏面、扉の内側、ボディー側板及び天井の内面に。

●鉄道車輌
鉄道車輌、特に電車客車等の天井、側板の裏面、扉袋の内面、更に又床板の鋼鈑を使用する場所に。

●その他
船舶、建造物、鉄骨、エレベーター、エスカレーター、家庭電気器具等の防音、防錆、防震等に。

仕様

●常温乾燥、加熱乾燥共用
　加熱乾燥する場合、塗装後１時間室温で放置してから８０～１００℃で１時間加熱します。
尚、常温乾燥時間は塗膜の厚みにより多少の差異があります。

●乾燥時間（標準膜厚　２mm）
指触乾燥：１～１.５時間（２０℃）
硬化乾燥：常温乾燥　２４－４８時間（２０℃）
　　加熱乾燥　６０分（１００～１３０℃）

●塗装条件
・アンダーコートガン（イワタ）リシン・モルタルガンでＯＫ。
・粘度を下げたい場合にはエフコートシンナー又は塗料用シンナーを用いて容易に希釈可能です。
・アンダーコート用吹付機械口径３．５～４mm、吹付圧力３～５kgf / ㎠
　ガンと被塗物の距離は約５０ｃmが適当です。
・アンダーコートは素状態で下記基準以上のエアレス塗装が可能です。
　エアレスポンプ（３０：１）　一次圧４．５～５kgf / ㎠
　ノズルチップ５５/１０００インチ以上
※55/1000インチ以下でも塗装可能ですが、原料生産工程チップへの詰りが生じることがありますのでご注意下さい。

●塗料所要量

膜　厚	2mm	3mm	4mm
所要量	2.0~2.2kg/㎡	3.0~3.5kg/㎡	4.0~4.5kg/㎡

●その他
・防熱を主目的とする場合はなるべく厚く塗装して下さい。
・鉄板に直接塗装可能、防錆下塗り塗料は必要がありません。
・塗装時多量の溶剤蒸気を発しますので、火気に十分ご注意下さい。

種類

ＵＣ－１００　アンダーコート　スプレー用　２０ｋｇ、４ｋｇ

	引火性あり	業務用 警告	有害性あり	

1.引火性の液体である。

2.有機溶剤中毒の恐れがある。

3.健康に有害な物質を含有している。

《注意事項》 通常の塗料に比べ幾分、毒性が強く吸入したり皮膚に触れると、中毒やかぶれを起こす恐れがありますので下記注意事項を厳守下さい。

1. 火気のある所では、絶対に使用しないで下さい。
2. 塗装中、乾燥中とも十分換気を良くし、溶剤蒸気を吸い込まない様にして下さい。
3. 蒸気を吸い込み気分が悪くなった時は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けて下さい。
4. 取扱い中は出来るだけ皮膚に触れない様にし、必要に応じて、有毒ガス用防毒マスク、又は送気マスクを付け、更に頭布、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等を着用して下さい。
5. 保護手袋は有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用して下さい。
6. 容器からこぼれた場合には布で拭き取って水を張った容器に保管して下さい。
7. 塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨カス、スプレーダスト等は、破棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい。
8. 謝って手や皮膚等に付着した場合は、即座に大量の石けん水で十分に洗い落として下さい。又、痛みや外観に変化がある時は、医師の診療を受けて下さい。
9. 目に入った時は、大量の上水で１５分以上洗った後に、又、誤って飲み込んだ場合も出来るだけ早く医師の診療を受けて下さい。
10. 火災時には炭酸ガス、泡、又は粉末消火器を用いて下さい。
11. よくフタをし、４０℃以下で子供の手の届かない所へ保管して下さい。
12. 中身を完全に使い切ってから廃棄して下さい。
13. 詳細はＳＤＳ（安全データシート）をご参照下さい。

火気厳禁

＊本カタログの内容については、予告なく変更することがあります。

＊当カタログの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

NATOCO
ナトコ株式会社
https://www.natoco.co.jp

特約店

●本社/本社工場	〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地	TEL.0561-32-2285㈹	FAX.0561-34-1080
●群馬工場	〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮92-9	TEL.0277-77-1703㈹	FAX.0277-77-1708
●東部支店	〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目29番地12号 M2ビル	TEL.048-844-8461㈹	FAX.048-844-8490
●中部支店	〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地	TEL.0561-32-9653	FAX.0561-32-9654
●西部支店	〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目1番10号 RISE88ビル 5F 501号室	TEL.06-4802-0222㈹	FAX.06-4802-0200
●西南部支店	〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2-10 南近代ビル9F	TEL.092-432-2811㈹	FAX.092-432-2810
●沼田出張所	〒379-1308 群馬県利根郡みなかみ町真庭900-3	TEL.0278-62-2736㈹	FAX.0278-62-2795

UC-NA230401