

## 速乾アルキド樹脂塗料

# 速乾シャーシー

- 「速乾シャーシー」はラッカー性シャーシーの2倍の不揮発分を持つ、速乾型アルキド樹脂塗料です。

### ●特 長

1. 1回塗りの膜厚がラッカーの2倍に相当します。
2. 肉持ち感があるので2回以塗装する必要がありません。
3. 速乾型のため短時間での作業が可能です。

### ●使用方法

1. 希釈配合・・・速乾シャーシー：塗料用シンナー 100：30～35
2. 塗装粘度・・・岩田カップ 20±2秒（スプレー塗装）
3. 標準膜厚・・・20～25μ
4. 乾 燥 ……指触乾燥（20℃） 15～20分  
硬化乾燥（20℃） 3～4時間

コード番号・品名・荷姿

- \*使用前によく攪拌してください。
- \*ラッカー性シャーシーとは混ざりませんので単独でご使用ください。

用途 車両シャーシー用  
塗布面積 8～9㎡/kg

| コード番号  | 品 名             | 入 目  |
|--------|-----------------|------|
| FC-410 | 速乾シャーシーブラック     | 16kg |
| FC-723 | 速乾シャーシー無鉛スカーレット | 16kg |
| FC-744 | 速乾シャーシー無鉛オレンジ   | 16kg |
| FC-781 | 速乾シャーシー無鉛レッド    | 16kg |

|                                                                                  |       |     |       |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 引火性あり | 業務用 | 有害性あり |  |
|                                                                                  |       | 警告  |       |                                                                                   |
| <div>1.引火性の液体である。</div> <div>2.有機溶剤中毒の恐れがある。</div> <div>3.健康に有害な物質を含有している。</div> |       |     |       |                                                                                   |

《注意事項》 通常の塗料に比べ幾分、毒性が強く吸入したり皮膚に触れると、中毒やかぶれを起こす恐れがありますので下記注意事項を厳守下さい。

1. 火気のある所では、絶対に使用しないで下さい。
2. 塗装中、乾燥中とも十分換気を良くし、溶剤蒸気を吸い込まない様にして下さい。
3. 蒸気を吸い込み気分が悪くなった時は、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けて下さい。
4. 取扱い中は出来るだけ皮膚に触れない様にし、必要に応じて、有毒ガス用防毒マスク、又は送気マスクを付け、更に頭布、保護メガネ、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋等を着用して下さい。
5. 保護手袋は有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用して下さい。
6. 容器からこぼれた場合には布で拭き取って水を張った容器に保管して下さい。
7. 塗料の付着したウエスや塗料カス、研磨カス、スプレーダスト等は、破棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい。
8. 謝って手や皮膚等に付着した場合は、即座に大量の石けん水で十分に洗い落として下さい。又、痛みや外観に変化がある時は、医師の診察を受けて下さい。
9. 目に入った時は、大量の上水で15分以上洗った後に、又、誤って飲み込んだ場合も出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
10. 火災時には炭酸ガス、泡、又は粉末消火器を用いて下さい。
11. よくフタをし、40℃以下で子供の手の届かない所へ保管して下さい。
12. 中身を完全に使い切ってから廃棄して下さい。
13. 詳細はSDS（安全データシート）をご参照下さい。

## 火気厳禁

- \* 本カタログの内容については、予告なく変更することがあります。
- \* 当カタログの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。



<https://www.natoco.co.jp>

特約店

|                                                           |                     |                  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| ● 本 社 / 本 社 工 場 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地               | TEL.0561-32-2285(代) | FAX.0561-34-1080 |
| ● 群 馬 工 場 〒379-2312 群馬県みどり市笠懸町久宮92-9                      | TEL.0277-77-1703(代) | FAX.0277-77-1708 |
| ● 東 部 支 店 〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡4丁目29番地12号 M2ビル           | TEL.048-844-8461(代) | FAX.048-844-8490 |
| ● 中 部 支 店 〒470-0213 愛知県みよし市打越町生賀山18番地                     | TEL.0561-32-9653    | FAX.0561-32-9654 |
| ● 西 部 支 店 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目1番10号 RISE88ビル 5F 501号室 | TEL.06-4802-0222(代) | FAX.06-4802-0200 |
| ● 西 南 部 支 店 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2-10 南近代ビル9F        | TEL.092-432-2811(代) | FAX.092-432-2810 |
| ● 沼 田 出 張 所 〒379-1308 群馬県利根郡みなかみ町真庭900-3                  | TEL.0278-62-2736(代) | FAX.0278-62-2795 |